

ISTRUZIONI
ART. 109170 / 109190 / 109120


ALBERO DI NATALE
PRODOTTO PER ESCLUSIVO USO INTERNO

In dotazione al prodotto:


- 1) basamento con contenitore raccogli neve a forma di ombrello
- 2) supporto albero di Natale – 1 set composto da 4 piedini
- 3) trasformatore
- 4) albero di Natale (base + punta)
- 5) viti di fissaggio
- 6) puntale decorativo
- 7) decorazioni natalizie
- 8) filo di luci
- 9) neve artificiale – 1 sacco

INSTALLAZIONE


Fissare i 4 piedini di supporto al basamento dell'albero, collegare il trasformatore alla presa del basamento ed aprire l'ombrello (figura 1).



Inserire la base dell'albero nel supporto metallico dell'ombrello. I fori del supporto metallico e del tronco dell'albero (un tubo cavo) devono essere perfettamente allineati per permettere il fissaggio con le viti in dotazione (figura 2).



Sistemare la punta (figura 3) ed aprire i rami, per dar forma all'albero. **ATTENZIONE!** l'incastro della base e della punta dell'albero deve essere perfetto, per evitare che, durante l'uso, una eventuale fuoriuscita di aria comprometta l'effetto "caduta neve".



Fissare il puntale decorativo in cima all'albero, in posizione stabile e perfettamente centrata rispetto al tronco dell'albero di Natale. Anche se apparentemente ornamentale, in realtà anche

il puntale, per la sua forma, serve a creare l'effetto di "caduta neve".

Decorare l'albero utilizzando le decorazioni natalizie già in dotazione o, eventualmente, altre decorazioni da voi preferite o di vostra realizzazione. E' importante che tutte le decorazioni siano ben fissate ai rami al fine di evitarne l'accidentale caduta nell'ombrello. In tal caso, infatti, potrebbe ostruire i fori di aspirazione posti nel basamento dell'ombrello e compromettere il funzionamento del prodotto. Il filo luci è dotato di un particolare spinotto che ne permette il collegamento alla presa luci posta nel basamento.

Rimuovere qualsiasi piccolo oggetto, pezzetto di carta, gancino o altro, accidentalmente caduti all'interno dell'ombrello (compromettono il funzionamento del prodotto), posizionare l'interruttore del basamento su "OFF", collegare il trasformatore alla presa di corrente. Buttare una manciata di neve nell'ombrello ed accendere il motorino, posizionando l'interruttore del basamento su "ON", per verificare se il prodotto è funzionante.

Se il test di funzionamento non ha rilevato anomalie, spegnere il motorino (OFF) e vuotare l'intero sacco di neve artificiale nell'ombrello, distribuendola in maniera omogenea.

Riposizionare l'interruttore su ON e, a discrezione, regolare la potenza dell'aria e attivare o disattivare la musica natalizia con, rispettivamente, la rotellina ed il tastino posti nel basamento sotto l'ombrello.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

Ai sensi dell'art. 13 del decreto Legislativo 25 luglio 2005 n. 151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE e 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"



Il simbolo del cassonetto barrato indica che il prodotto, alla fine della sua vita utile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente deve conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita ad idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure consegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs nr. 22/1997.

IMPORTATO DA:
SIRE S.r.l.
CORREGGIO (RE) - ITALY

MADE IN CHINA