

INTEX® MANUALE DI ISTRUZIONI

SFERA/CUBO LED GALLEGGIANTE Modello BL693 IPX8

LEGGERE E SEGUIRE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE IL PRODOTTO

ATTENZIONE

- Questo prodotto non è un giocattolo, tenere lontano dalla portata dei bambini.
- Non smaltire il batterie in un comune cestino o nei cassonetti per i rifiuti urbani, poiché la batteria interna ricaricabile potrebbe avere delle perdite o causare esplosioni.
- Non fissare la luce emessa dal prodotto.
- Il prodotto è resistente all'acqua ma non è progettato per essere immerso completamente. Immergere il prodotto in acqua potrebbe causare danni alla parte elettronica.
- Non sedersi, salire o esercitare pressione sul prodotto.
- Non sostituire le batterie mentre si è all'interno della piscina.
- Non utilizzare vicino al fuoco o a stufe. Tenere lontano dal fuoco.

SEGUIRE QUESTE REGOLE E TUTTE LE ISTRUZIONI PER EVITARE DANNI ALLA PROPRIETÀ E ALTRE LESIONI.

Informazioni generali e istruzioni di manutenzione:

- Questo prodotto funziona con 3 batterie AAA (non incluse).
- Si raccomanda l'uso di pile alcaline. Le pile ricaricabili possono essere utilizzate.
- Rimuovere le batterie quando il prodotto non è in uso per lungo tempo.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove. Non mischiare batterie alcaline, standard (Carbonio – Zinco) o ricaricabili (Nichel – Cadmio).
- Asciugare bene il prodotto prima di inserire le pile. Rimuovere le batterie usate prontamente. Sostituire tutte le 3 batterie di un set allo stesso tempo.
- Acquistare sempre batterie di dimensioni corrette e di qualità adatta all'uso che se ne fa. Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente con attenzione particolare alla polarità (+ e -). Pulire i contatti delle batterie e del dispositivo prima di inserire le batterie.
- Per pulire il prodotto, usare solo un panno umido. Evitare pulitori aggressive, eccessiva acqua e spazzola abrasiva.
- Riporre il prodotto in interni quando non è in uso.


©2018 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/à/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801

• Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands
www.intexcorp.com



CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Riferimento ai componenti:

A seguito dell'applicazione di una politica di miglioramento continuo dei prodotti, Intex si riserva il diritto, senza preavviso, di modificare le specifiche e l'aspetto dei prodotti, che potrebbero comportare l'aggiornamento del manuale di istruzioni.

NO RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	Q.TÀ	CODICE RICAMBIO
1	UNITÀ LUMINOSA (SFERA)	1	12676
2	UNITÀ LUMINOSA (CUBO)	1	12677
3	O-RING	1	12679
4	SCOMPARTIMENTO PILE	1	12678

Gonfiare e sgonfiare l'unità luminosa:

- Gonfiarla con la bocca premendo leggermente la base della valvola. Poi inserire il tappino e inserirla nel foro valvola. Non gonfiare mai troppo e non utilizzare aria ad alta pressione. Gonfiare soltanto con aria fredda.
- Estrarre il tappo e premere la valvola alla base fino al completo sgonfiamento.

Per installare o sostituire le pile:

1. Asciugare perfettamente il prodotto. Svitare il vano batterie (4) dall'unità luminosa (vedi Fig 1 - 2). Prestare attenzione a non perdere la guarnizione sul vano batterie.




Fig 1




Fig 2

2. Inserire 3 batterie AAA rispettando l'orientamento illustrato sul vano (vedi Fig 3 - 4).
3. Reinstallare il vano batterie (4) sull'unità luminosa ruotandolo in senso orario; fissare il vano batterie esclusivamente a mano (vedi Fig 5).

Nota: Non permettere all'acqua di penetrare nel vano batterie per evitare di danneggiare il prodotto e annullare la garanzia.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI




Fig 3




Fig 4




Fig 5

336
A

Istruzioni per il funzionamento:


- **Bottone ON/OFF:** per accendere e spegnere la luce e per la selezionare il tipo di illuminazione (**vedi Fig 6**). Tenere premuto l'interruttore ON/OFF per 1 secondo per cambiare la modalità di illuminazione.



Fig 6

Premere il pulsante	Modalità di illuminazione
Una volta	Bianco
Due volte	Multicolore
Tre volte	Spento

- È possibile far cadere la luce sull'acqua con il vano batterie rivolto verso l'acqua; l'impatto dell'acqua con l'interruttore ON/OFF farà cambiare la modalità di illuminazione.



- Dopo due ore di uso continuo del prodotto, il dispositivo si spegnerà automaticamente per risparmiare energia. Tenere premuto l'interruttore ON/OFF per 1 secondo per riattivare la luce.

Guida alla localizzazione dei guasti:

Q. Cosa devo fare se il prodotto non si accende?

- A.** 1. Controllare sempre che le batterie siano posizionate con la polarità' positiva e negativa corretta.
2. Controllare che lo scompartimento delle batterie sia ben saldo (stretto a mano).
3. Sostituire le batterie.

Q. Cosa devo fare se la luce emessa dal prodotto è troppo debole?

- A.** 1. Pulire la superficie esterna dell'unità luminosa usando una soluzione con detergente neutro.
2. Sostituire tutte le batterie con 3 nuove pile alcaline AAA.

Q. Che cosa devo fare se la luce lampeggia rapidamente?

- A.** Sostituire le batterie.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Garanzia Limitata

La SFERA/CUBO LED GALLEGGIANTE è realizzata usando materiali di alta qualità e fattura. La garanzia si applica solo al LED. Tutti i prodotti Intex sono stati testati e non presentano difetti di fabbrica. Questa garanzia è limitata solo alla SFERA/CUBO LED GALLEGGIANTE.

Questa garanzia si aggiunge a, e non è in sostituzione di, vostri diritti di legge. Qualora questa garanzia non rispetti i vostri diritti di legge, questi ultimi hanno la priorità. Ad esempio, le leggi a tutela dei consumatori all'interno dell'Unione Europea, prevedono dei diritti di legge aggiuntivi alla copertura prevista da questa garanzia. Per conoscere i diritti garantiti dalla UE, visitate il sito: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Le disposizioni della presente garanzia si riferiscono esclusivamente all'acquirente e non sono cedibili ad altri. La presente garanzia ha durata di 1 anno dalla data d'acquisto. Conservare la ricevuta d'acquisto insieme al manuale d'istruzione, come prova d'acquisto che dovrà essere esibita insieme alla garanzia in caso di reclami.

Se viene scoperto un difetto di fabbrica entro un anno dall'acquisto, prego contattare il Centro Assistenza appropriato tra quelli elencati nella pagina "Centri Assistenza Autorizzati". Il Centro Assistenza determinerà la validità del reclamo. Se il prodotto è coperto dalle disposizioni della garanzia, il prodotto verrà riparato o sostituito, con lo stesso prodotto o un altro di valore simile (a scelta di Intex), senza nessun costo aggiuntivo per il cliente finale.

Oltre a questa garanzia e ad eventuali altri diritti garantiti dal rispettivo paese di appartenenza, non sono previste ulteriori garanzie. Anche se previsto dal paese di appartenenza, in nessun caso Intex sarà responsabile nei confronti dell'utente o di terzi per danni diretti o indiretti derivanti dall'uso del SFERA/CUBO LED GALLEGGIANTE, o per azioni da parte di Intex, suoi agenti e suoi dipendenti (compresa la fabbricazione del prodotto). Alcuni paesi o giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi a voi.

La presente garanzia non trova applicazione qualora:

- Se SFERA/CUBO LED GALLEGGIANTE è soggetto a negligenza, utilizzo o applicazioni non idonee, incidenti, per operazioni improprie, voltaggio non idoneo o diverso da quello indicato nelle istruzioni, manutenzione o conservazione non corretta;
- Se SFERA/CUBO LED GALLEGGIANTE è soggetto a danneggiamento a causa di circostanze non controllabili da Intex, incluse ma non limitate a, normale usura e danni causati da esposizione al fuoco, inondazioni, gelo, pioggia o altri eventi atmosferici;
- Per parti e componenti non vendute da Intex; e/o.
- Per modifiche non autorizzate, riparazioni o smontaggio al SFERA/CUBO LED GALLEGGIANTE da soggetti diversi del personale del centro assistenza Intex.

Danni a persona o a cosa non vengono coperti da questa garanzia.

Leggere attentamente il manuale e seguire le istruzioni relative al funzionamento e manutenzione delle SFERA/CUBO LED GALLEGGIANTE. Controllare sempre il prodotto prima dell'uso. La garanzia può decadere se non vengono seguite le avvertenze.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI