

**INTEX® MANUALE DI ISTRUZIONI****Built-in Fast-Fill™ Pompa elettrica****Modello AP640R****6 – batterie "C"**

**ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA SICUREZZA**  
**LEGGERE, COMPRENDERE E SEGUIRE LE ISTRUZIONI**  
**ATTENTAMENTE PRIMA DI USARE QUESTO PRODOTTO**

**⚠ ATTENZIONE**

- **NON LASCIARE MAI DA SOLO UN NEONATO A DORMIRE SUL MATERASSO.**
- Non introdurre all'interno del materasso gonfiabile nessuna sostanza infiammabile, come ad esempio prodotti spray per riparare pneumatici, poiché potrebbero incendiarsi o esplodere.
- Questo non è un giocattolo. Non lasciare bambini incustoditi ad utilizzare l'airbed.
- Tenere la sacca lontano da neonati e bambini. La sacca non è un giocattolo. Quando la sacca non viene usata, piegarla e riporla in un luogo lontano dalla portata dei bambini.
- Non camminare, stare in piedi, saltare o usare l'airbed come un trampolino.
- Non usare il materasso in acqua o nelle vicinanze dell'acqua. Questo prodotto non è un gommone.
- Non gonfiare e posizionare il materasso air bed vicino a scale, porte, pendenze, estremità appuntite o oggetti fragili. Lasciare uno spazio adatto tra il materasso gonfiabile e altri oggetti per evitare di restare incastrati.
- Assicurarsi che l'area sia piana e libera da oggetti appuntiti che potrebbero bucare il materasso.
- Tenere gli animali lontano dal materasso. Gli artigli potrebbero strappare il materasso.
- Evitare di dormire sul bordo del materasso airbed. Il bordo fornisce minore supporto rispetto al centro del letto.
- Non ostruire il passaggio dell'aria inserendo oggetti all'imboccatura.
- Non usare la pompa ad aria più di 10 minuti per volta. Tra un uso e l'altro lasciar passare 5 minuti.
- Questo apparecchio non andrà utilizzato da persone (compreso bambini) con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenza delle istruzioni, a meno che non vengano supervisionati o abbiano ricevuto le dovute istruzioni che riguardano l'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile per la loro sicurezza.
- I bambini andranno supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- Il prodotto dev'essere utilizzato solo con bassissimo voltaggio.


**SEGUIRE QUESTE REGOLE E TUTTE LE ISTRUZIONI PER EVITARE SOFFOCAMENTO, DANNI PERSONALI, SCOSSE ELETTRICHE, BRUCIATURE O ALTRI GRAVI DANNI.**



**ISTRUZIONI****Avvertenze generali**

- Per la massima potenza utilizzare batterie alcaline. Rimuovere le batterie dall'apparecchio se non lo si utilizza per un lungo periodo di tempo.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove. Non mischiare batterie alcaline, standard (Zinco - Carbone) o ricaricabili (Nickel - Cadmio).
- Rimuovere le batterie usate correttamente.
- Non mettere la pompa ad aria e le batterie vicino a fonti di calore o fuoco. Controllare le normative locali per un'opportuna comprensione e attuazione delle istruzioni.
- Tenere lontano dal calore o dalla diretta luce del sole.
- Non viene richiesta nessuna specifica manutenzione per la pompa d'aria.
- Acquistare sempre le batterie corrette sia per dimensioni che per carica, idonee all'uso necessario.
- Sostituire tutte le batterie allo stesso tempo.
- Pulire i terminali delle batterie prima di installarle.
- Assicurarsi che le batterie siano installate rispettando la corretta polarità (+ e -).
- Per pulirlo utilizzare solo una soluzione di acqua e sapone. Non utilizzare prodotti chimici.
- In caso di riparazione, utilizzare solo colla e toppe di PVC.

**CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI**

Pag 1

**RIFERIMENTO VELOCE ALLE PARTI****Descrizione delle parti:**

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. PULSANTE                 | 6. SIMBOLO DI GONFIAGGIO (  )   |
| 2. MANOPOLA                 | 7. SIMBOLO DI SGONFIAMENTO (  ) |
| 3. CONTENITORE PER BATTERIE | 8. PASSAGGIO DELL'ARIA & VALVOLA DI CONTROLLO  |
| 4. COPERTURA DELLE BATTERIE | 9. RUOTA MANUALE   |
| 5. INTERRUOTTORE            | 10. MATERASSINO  |

**NOTA:** I disegni sono da considerarsi soltanto a scopo di esempio. Potrebbero non rispecchiare il reale prodotto. Non in scala.

**GONFIAGGIO**

1. Estrarre il contenitore per batterie tirando la maniglia. Vedi fig. (1).
2. Premere il pulsante sul contenitore e aprire il coperchio. Vedi fig. (2).
3. Inserire 6 batterie alcaline "C" (**NON INCLUDE**) come da disegno all'interno del compartimento batterie. Vedi fig. (3)




FIG (1)




FIG (2)





FIG (3)

4. Chiudere bene il contenitore per batterie e farlo scivolare nuovamente nell'alloggiamento originario.
5. Girare la ruota manuale in senso orario fino a che la freccia è sul simbolo gonfiaggio (  ). Vedi fig. (4).
6. Premere "I" per accendere. Vedi fig. (5).
7. Quando il materassino è completamente gonfiato, premere "O" per spegnere. Vedi Fig. (6).




FIG (4)




FIG (5)




FIG (6)

**CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI**

Pag 2

8. Sdraiarsi sul materassino per verificarne la solidità.
9. Se la superficie è troppo dura, variarne la solidità girando la ruota manuale in senso antiorario gradualmente finché l'aria inizia ad uscire attraverso il passaggio dell'aria. Vedi fig. (7). Girare la ruota manuale in senso orario quando la solidità desiderata è stata raggiunta. Vedi fig. (8). Se il materassino diventa troppo morbido ripetere il passaggio 5 attraverso il 9 se necessario.




FIG (7)

FIG (8)

## IMPORTANTE

Informazioni per un corretto gonfiaggio.

La temperatura esterna influenza la pressione interna degli Airbeds. L'aria all'interno degli Airbeds, a basse temperature, si contrae e rende le camere d'aria più soffice: gonfiare quanto basta, per una maggiore rigidità. Ad alte temperature, l'aria si espanderà considerevolmente, rendendo gli Airbeds più gonfi, rischiando anche di danneggiare la struttura: sgonfiare per evitare che ciò accada. **Non** esporre gli Airbed a temperature estreme (sia troppo alte che troppo basse).

L'aria all'interno del materasso può espandersi o ridursi al variare della temperatura, portando ad una riduzione della pressione interna del materasso stesso. Se ciò avviene, aggiungere semplicemente più aria usando la pompa fino a raggiungere la durezza desiderata. In caso di foratura seguire le istruzioni. Il kit composto da toppe di riparazione è incluso.

L'allungamento è una caratteristica naturale del vinile nuovo. Durante l'uso, l'airbed potrebbe diventare più morbido e necessitare di un'ulteriore gonfiaggio per mantenere la rigidità desiderata. Ciò è normale nei primi giorni di utilizzo.

Le dimensioni indicate sono approssimative e varieranno con la temperatura del vinile e dell'aria.

**In nessun caso né Intex né il suo personale saranno ritenuti responsabili di fronte all'acquirente o ad altri, per danni (ad esempio fori causati da oggetti appuntiti) diretti causati o consequenziali causati da negligenza, uso ordinario, abuso, danni accidentali o eventi indipendenti da Intex.**

### SGONFIAMENTO

1. Girare la ruota manuale in senso antiorario finché la freccia è sul simbolo di sgonfiamento (↺). Vedi fig. (9).



FIG (9)

FIG (10)

FIG (11)

2. Premere "I" per accendere. Vedi fig. (5).
3. Quando il materassino è completamente sgonfio, iniziare ad arrotolarlo dai piedi dello stesso verso la testa dove è situata la pompa. Vedi fig. (10).
4. Quando tutta l'aria sarà uscita dal materassino, premere "O" per spegnere. Vedi fig. (6).
5. Girare la ruota manuale completamente in senso orario. Vedi fig. (11).

## CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Pag 3

### OPZIONE DI GONFIAGGIO

1. In caso di mancanza di corrente elettrica utilizzare una pompa manuale da collegare alla valvola di controllo per il gonfiaggio. Vedi fig. (12).
2. Girare la ruota manuale in senso orario fino a che la freccia è sul simbolo gonfiaggio (↻).
3. Inserire il beccuccio della pompa nella valvola di controllo per gonfiare l'airbed.




FIG (12)

## IMPORTANTE

Gonfiare solo con pompe a bassa pressione. Non gonfiare troppo. Gonfiare soltanto con aria fredda.

### CONSERVAZIONE

1. Sgonfiare il materassino seguendo le "ISTRUZIONI DI SGONFIAMENTO".
2. Girare la ruota manuale in senso antiorario finché la freccia è sul simbolo di sgonfiamento (↺). Vedi fig. (9).
3. Assicurarsi che il materassino sia pulito ed asciutto.
4. Distendere il materasso sgonfio, con il lato su cui ci si sdraia rivolto verso l'alto, e seguire i passaggi mostrati in figs. (13 - 17). Piegate il materassino morbidamente ed evitare di legarlo in modo stretto, così come evitare gli angoli e pieghe che potrebbero rovinare il materassino.




FIG (13)




FIG (14)




FIG (15)




FIG (16)



FIG (17)

5. Girare la ruota manuale completamente in senso orario. Vedi fig. (11).
6. Mettere il materassino all'interno della sua sacca, da riporre poi in un posto asciutto a temperatura ambiente.

©2018 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.  
 ®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/for an Intex Development Co. Ltd., G.P.O. Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 - Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands  
 www.intexcorp.com



## CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Pag 4